





**Notice d'utilisation du batteur-mousseur à piles**  
**Obtention de différentes textures et conditions d'utilisation**

(ref document : GC012-D du 23/05/2008)

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | <p><b>Présentation des éléments fournis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps du batteur-mousseur à piles</li> <li>- 1 embout : défloculeuse</li> <li>- 1 embout : fouet électrique</li> <li>- 1 embout : batteur grande hélice</li> <li>- 1 embout : batteur petite hélice</li> </ul>  |  | <p><b>Grande hélice :</b><br/>Permet de monter facilement les émulsions épaisses et onctueuses en grande quantité.</p> |   |
|   | <p><b>Défloculeuse :</b><br/>Permet d'obtenir des émulsions fluides de type laits ou crèmes légères.</p>   |  | <p><b>Petite hélice :</b><br/>Permet de monter facilement tout type d'émulsion en petite quantité.</p>                 |   |
|   | <p><b>Fouet :</b><br/>Permet d'obtenir des émulsions ou des beurres avec 3 textures différentes, suivant les ingrédients et l'émulsionnant choisis (voir recettes sur notre site) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Texture Fouettée (souple et onctueuse, notamment pour les beurres)</li> <li>2. Texture Aérienne (très légère et aérée)</li> <li>3. Texture Mousseuse (légère et composée de bulles d'air)</li> </ol> |  |                                     |  |
| <p><b>Remarque :</b> Les piles du batteur-mousseur ne sont pas fournies ; 2 piles AA, 1.5 Volts.</p> <p><b>Sécurité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas tenter de réparation vous-même sur l'appareil. En cas de panne, changer les piles.</li> <li>- Conserver hors de portée des enfants ; cet appareil n'est pas un jouet.</li> <li>- Ne pas se servir de l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.</li> <li>- Ne pas toucher l'embout du batteur-mousseur à piles lorsqu'il est en marche.</li> </ul> <p><b>Nettoyage :</b> Nettoyer les embouts à l'eau chaude savonneuse après les avoir déclipser du corps de l'appareil. Nettoyer le corps du batteur-mousseur à piles à l'aide d'un chiffon humide.</p> <p><b>Garantie :</b> Cet appareil est garanti 1 an.</p> |  |  |  |   |

**Notice d'utilisation du batteur-mousseur à piles**  
**Obtention de différentes textures et conditions d'utilisation**

(ref document : GC012-D du 23/05/2008)

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | <p><b>Présentation des éléments fournis :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps du batteur-mousseur à piles</li> <li>- 1 embout : défloculeuse</li> <li>- 1 embout : fouet électrique</li> <li>- 1 embout : batteur grande hélice</li> <li>- 1 embout : batteur petite hélice</li> </ul>  |  | <p><b>Grande hélice :</b><br/>Permet de monter facilement les émulsions épaisses et onctueuses en grande quantité.</p> |   |
|   | <p><b>Défloculeuse :</b><br/>Permet d'obtenir des émulsions fluides de type laits ou crèmes légères.</p>   |  | <p><b>Petite hélice :</b><br/>Permet de monter facilement tout type d'émulsion en petite quantité.</p>                 |   |
|   | <p><b>Fouet :</b><br/>Permet d'obtenir des émulsions ou des beurres avec 3 textures différentes, suivant les ingrédients et l'émulsionnant choisis (voir recettes sur notre site) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Texture Fouettée (souple et onctueuse, notamment pour les beurres)</li> <li>2. Texture Aérienne (très légère et aérée)</li> <li>3. Texture Mousseuse (légère et composée de bulles d'air)</li> </ol> |  |                                   |  |
| <p><b>Remarque :</b> Les piles du batteur-mousseur ne sont pas fournies ; 2 piles AA, 1.5 Volts.</p> <p><b>Sécurité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas tenter de réparation vous-même sur l'appareil. En cas de panne, changer les piles.</li> <li>- Conserver hors de portée des enfants ; cet appareil n'est pas un jouet.</li> <li>- Ne pas se servir de l'appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.</li> <li>- Ne pas toucher l'embout du batteur-mousseur à piles lorsqu'il est en marche.</li> </ul> <p><b>Nettoyage :</b> Nettoyer les embouts à l'eau chaude savonneuse après les avoir déclipser du corps de l'appareil. Nettoyer le corps du batteur-mousseur à piles à l'aide d'un chiffon humide.</p> <p><b>Garantie :</b> Cet appareil est garanti 1 an.</p> |  |  |  |   |