

Notice du Bol chauffant cosmétique

A. CARACTERISTIQUES :



(1)

- La position 0 signifie que l'appareil ne chauffe pas
- La position I permet la fonte des beurres (entre 37°C et 43°C - +/- 2°C)
- La position II permet la fonte des cires (entre 60°C et 70°C - +/- 2°C)

(2)

- Le témoin lumineux de marche s'éclaire lorsque l'appareil est en marche, en position I ou II

Récipient conçu pour 250ml maximum

Puissance : 15 W

Tension : 230V/50HZ

Température de chauffe maximum : 70°C (+/-2°C)

Récipient recouvert d'un vernis alimentaire



B. MODE D'EMPLOI :

- Poser l'appareil sur une surface plane
- Brancher le cordon d'alimentation en vérifiant au préalable qu'il n'est pas endommagé
- Selon le type d'ingrédient à fondre, mettre le bouton de réglage dans la position choisie :
 - Pour la fonte des beurres, choisir la position I. Il n'est pas utile de préchauffer l'appareil
 - Pour la fonte des cires, choisir la position II. Pour une efficacité optimale, respecter un temps de préchauffage de l'appareil et du récipient de 10 minutes et remuer la cire tout au long de la fonte
- Une fois le récipient à température souhaitée, y verser les ingrédients requis pour votre recette cosmétique
- L'utilisation de cuillères, fouets ou spatules en métal détériore le bol chauffant (rayures : dégradation du vernis alimentaire à l'intérieur du bol) et doit donc être proscrite.

C. NETTOYAGE :

En premier lieu, nettoyer à sec à l'aide de papier essuie-tout le produit fondu, à chaud, en prenant garde de ne pas se brûler (munissez-vous de gants de protection).

Une fois que le matériel est complètement refroidi, nettoyer le bol avec un chiffon imbibé d'alcool. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas mettre l'appareil ni le récipient au lave-vaisselle.

Conserver l'appareil dans un endroit sec et aéré, hors de portée des enfants.

D. SECURITE – A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION :

Conserver cette notice afin de pouvoir la consulter à tout moment pour une bonne utilisation de l'appareil.

Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas tenter de réparation vous-même sur l'appareil.

Conserver cet appareil hors de portée des enfants ; cet appareil n'est pas un jouet.

Ne pas utiliser l'appareil si une partie du câble est endommagée (câble d'alimentation, prise...).

Eviter de toucher une surface chaude avec le câble d'alimentation.

Eviter de toucher l'appareil avec les mains humides ou mouillées.

Brancher l'appareil uniquement sur des prises 230V/50HZ.

Risque de brûlure : ne pas toucher les pièces métalliques de l'appareil pendant qu'il est allumé ou encore chaud. Se munir de gants de protection si nécessaire.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Toujours utiliser le récipient fourni avec l'appareil. Ne rien mettre dans l'appareil directement (sans récipient).

Attention aux brûlures qui peuvent être causées par les projections d'huiles ou liquides gras.

Toujours manipuler les huiles avec précaution et ne pas les laisser chauffer sans surveillance.

Ce bol chauffant cosmétique est garanti 1 an.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans cette notice.

La garantie prend effet à la date de facture et s'achève à la date de facture plus un an.

La copie de la facture sera exigée pour toute demande de garantie.