

Notice d'utilisation des flacons Airless

(réf document : GC029-B du 24/08/2010)



Présentation des éléments fournis :

- 1 flacon avec piston intégré
- 1 pompe
- 1 capot



Poussez le piston dans le fond du flacon s'il ne l'est pas déjà. Pour ce faire, vous pouvez vous aider de notre spatule en inox, au préalable désinfectée à l'alcool pour éviter tout risque de contamination.



Remplissez le flacon par l'ouverture avec votre préparation. Si votre préparation est très visqueuse, vous pouvez vous aider de notre pipette de transfert.



Vissez la pompe Airless sur le flacon puis actionnez la pompe par pression sur le dessus jusqu'à chasser tout l'air contenu à l'intérieur du flacon. Le piston va ainsi remonter petit à petit jusqu'à libérer votre préparation par l'orifice de la pompe. Clipsez enfin votre capot sur la pompe.

Nettoyage & Désinfection



Le flacon, la pompe et le capot peuvent facilement être nettoyés à l'eau chaude savonneuse. La température ne doit cependant pas dépasser 75°C pour la pompe et 100°C pour le flacon et le capot.

Ôtez le capot du flacon et dévissez la pompe. Repoussez le piston dans le fond du flacon à l'aide de notre spatule en inox et faites tremper les 3 éléments dans un bain d'eau chaude savonneuse. Il n'est pas nécessaire de démonter le piston dans le fond du flacon.

Afin de permettre un meilleur nettoyage, remplissez le flacon du mélange savonneux et actionnez la pompe par pression sur le dessus pour faire passer le mélange nettoyant à l'intérieur et ainsi nettoyer le tube plongeur.

1- Désinfection thermique : Passage à l'eau bouillante pendant 10 minutes du flacon et du capot uniquement puis séchage soigné avec un chiffon propre.

2- Désinfection "chimique" : Rinçage extérieur de la pompe à l'alcool. Puis afin de permettre une désinfection de l'ensemble des éléments, remplissez le flacon d'alcool et actionnez la pompe par pression sur le dessus pour désinfecter l'intérieur du système.